

Kommandoplan des Elektrizitätswerkes Beckenried

Version: 01.01.2027

	Funktion	RSE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter		Einsatz
				Leiter- Nr.	Zusatz- Nr.	
Boiler Tag	Boiler Tag	18	Im Notfall Aus	3	(1)	Not- Lastabwurf
Elektro- heizung	Speicherheizung Nacht	12	ein 2300-0700	5	(1)	
	Speicherheizung Tag	13	ein 1300-1800	5	(2)	
WP	Wärmepumpe	21	Im Notfall Aus	6	(1)	Not- Lastabwurf
Energieerzeugungs- Anlage (z.B. PV)	EEA (<30kVA) 100%	Einzeladressiert	Normalbetrieb 100%	8	(1)	Produktions- abwurf
	EEA (<30kVA) 0%	Einzeladressiert	Abschaltung 0%	8	(2)	
	EEA (>30kVA) 100%	Einzeladressiert	Normalbetrieb 100%	8	(3)	
	EEA (>30kVA) 60%	Einzeladressiert	Reduziert 60%	8	(4)	
	EEA (>30kVA) 30%	Einzeladressiert	Reduziert 30%	8	(5)	
	EEA (>30kVA) 0%	Einzeladressiert	Abschaltung 0%	8	(6)	
Elektro- mobilität	Not-Ansteuerung	7	Im Notfall Ein	4	(0)	Not- Lastabwurf

Steuerleiter-Kennzeichnung

- Steuerpolleiter
- Steuerneutraleiter
- Steuerleiter ab RSE
- Schaltdraht

schwarz/rot/weiss
hellgrau mit Leiternummer 0
hellgrau mit Leiternummer 1-9
hellgrau

Kommandoplan des Elektrizitätswerkes Beckenried
